

Инструкция по эксплуатации

---

Инфракрасный детектор валют

Русский

# PRO COBRA 1350IR LCD



[www.pro-intell.com](http://www.pro-intell.com)

## Технические характеристики

Дисплей для отображения инфракрасных меток .....	LCD, 4"
Длина волны ИК-излучателя .....	870нм
Напряжение питания .....	100-240В/50-60Гц
Сетевой адаптер .....	12В/0,8А
Потребляемая мощность.....	5Вт
Рабочая температура .....	+10..+40°C
Габаритные размеры прибора .....	156x128x244мм
Вес нетто .....	0.6кг

## Правила установки и эксплуатации детектора

1. При выборе места установки детектора следует избегать неровных поверхностей, близости воды и опасных объектов.
2. Не устанавливайте и не используйте детектор, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей или другому яркому направленному освещению от осветительных приборов, сильным вибрациям, электромагнитному воздействию, запыленности.
3. Если прибор долгое время находился на холоде, то перед включением необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 12 часов без упаковки.
4. Выключайте детектор с помощью выключателя питания по окончании рабочего дня. Не оставляйте детектор включенным свыше 24 часов.

## Внешний вид

- 1 - Экран
- 2 - Рабочий стол
- 3 - Выключатель питания



Рисунок 1

## Порядок работы с ИК детектором

Включите детектор с помощью выключателя питания (рис. 1-3). Положите банкноту на рабочий стол (рис.1-2). Детектор готов к работе. Если банкнота подлинная, то на экране Вы сможете увидеть ярко выраженные инфракрасные метки. Примеры изображений подлинных банкнот на экране приведены в приложении ниже.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в сервисном центре. Оборудование принимается в гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка оборудования от пыли и грязи не является гарантийным обслуживанием и производится за отдельную плату.

Гарантийное обслуживание не включает в себя обучение пользованию и выполнение иных функций по обеспечению работоспособности техники (подключение, тестирование, настройка, профилактические работы и др.), которые владелец может выполнять, самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации. Производитель оставляет за собой право вносить в прибор конструктивные и программные изменения, не описанные в данном руководстве.

**Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:**

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, имеющим исправления.
- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.
- При наличии механических повреждений изделия
- При наличии посторонних предметов, жидкости внутри прибора.
- При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.

Настоящая гарантия не распространяется на аккумуляторы, сетевые адаптеры, блоки питания, переходники, лампы, батареи, ремни, предохранители, щетки, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а так же неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети. Замененные дефектные части являются нашей собственностью. Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владелльцем и за его счет.

## Российские рубли. Изображение ИК-меток.

Правильное изображение подлинных банкнот на экране лицевой стороной

50 рублей мод. 2004 г.



100 рублей мод. 2004 г.



500 рублей мод. 2001 г.




500 рублей мод. 2004 г.



500 рублей мод. 2010 г.



1000 рублей обр. 1997 г.



1000 рублей мод. 2004 г.



1000 рублей мод. 2010 г.



5000 рублей обр. 1997 г.



5000 рублей мод. 2010 г.

